

# FORA MOFO



## *Manual de Instruções*



## **APRESENTAÇÃO:**

Parabéns por você ter adquirido o Desumidificador de Ambientes Fora-Mofo Force Line! Nosso Desumidificador de Ambientes é indicado para redução de microorganismos e proteínas alergênicas presentes em ambientes úmidos e que são transportadas dentro de gotículas de água. Mesmo num ambiente limpo e arejado existem ácaros em suspensão no ar que podem ser desencadeantes de alergias e doenças respiratórias.

O Fora-Mofo funciona através da geração de um fluxo descendente de ar circulante, como ilustra a figura a seguir. O ar frio e úmido é mais pesado e dessa forma ele penetra pela parte inferior do Fora-Mofo. No interior do Fora-Mofo, esse ar passa por um processo de aquecimento e conseqüente desumidificação. Isso faz o ar ficar mais leve e também sair pela parte superior do Fora-Mofo. Quando novamente em contato com ambiente esse ar já estará desumidificado e hostil para a proliferação de microorganismos. Ao mesmo tempo, ao passar pelo fluxo interno do Fora-Mofo, o ar tendo componentes de proteínas alergênicas, será neutralizado por seu efeito térmico.

## **CARACTERÍSTICAS**

Modelo: (295) Desumidificador de ambientes.

- Tensão de entrada: 127/220V (comutável por chave)
- Potência: 127V/22W - 220V/17W
- Corrente: 0,173 / 0,078
- Frequência: 50 - 60 Hz
- Volume máximo do ambiente a desumidificar: 18m<sup>3</sup>  
(Exemplo: Quarto com 6m<sup>2</sup> de área e 3m de pé direito).

## **INSTALAÇÃO:**

O Desumidificador de Ambientes Force Line é bivolt na entrada, ou seja, pode ser ligado tanto em 127V como em 220V. Basta apenas comutar a chave que se encontra na parte traseira do aparelho para a tensão desejada.

Caso o Desumidificador seja utilizado em armários, é recomendado que o mesmo seja colocado em sua parte inferior, sempre deixando as janelas de ventilação do Fora-Mofo livres para a passagem de ar, ou seja, não deixe que roupas impeçam o fluxo de ar, pois isso pode causar danos à roupa e diminuir a eficiência do equipamento. Evite também contato de materiais plásticos e sintéticos com a superfície superior do Fora-Mofo. O efeito térmico poderá causar danos a esses materiais.





- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não utilizar o aparelho nos arredores próximos a uma banheira, um chuveiro ou uma piscina
- Marcação “Não Cobrir”: **ATENÇÃO:** com o objetivo de evitar superaquecimento, não cobrir o aparelho.
- O aparelho não deve ser localizado imediatamente abaixo de tomadas.
- Se o cordão de alimentação danificar enviar o produto ao agente autorizado ou pessoa qualificada para substituição do cordão a fim de evitar riscos.

## **TERMO DE GARANTIA**

A Force Line garante este produto pelo período de 6 meses a partir da data especificada na nota fiscal de compra. Compreende-se por garantia de fabricação o reparo gratuito das peças que eventualmente apresentarem defeito de fabricação dentro do prazo estipulado e que forem entregues em nossa fábrica devidamente acompanhadas da nota fiscal de compra ou fotocópia da mesma. Será automaticamente considerado fora de garantia o equipamento que apresentar defeito ou avaria decorrente de uso impróprio, instalação errada ou resultante de caso fortuito de queda, batida, fogo, salinidade, raios solares, água e outros agentes da natureza. As partes externas do equipamento (acabamento, pintura, cordão bipolar, etc.) não tem garantia por estarem expostas a altos riscos de serem danificados se submetidas a maus tratos, manuseio, exposição e transporte incompatível com a natureza delicada do produto. Caso ocorra a violação da sua parte interna por pessoa não habilitada tecnicamente ou não autorizada pelo fabricante, haverá consequente perda de garantia.

O frete de remessa para conserto (ida e volta), fica por conta do comprador assim como os riscos de transporte.

**SAC**

Atendimento ao Consumidor



(11) 2799-7747



sac@forceline.com.br  
e-mail / Skype

**FORCE  
LINE**

Force Line Ind. e Com. de Comp. Eletron. Ltda.

Tel.: (11) 2799-7700 / (11) 2695-4415

[www.forceline.com.br](http://www.forceline.com.br)

**CNPJ: 03.762.480/0001-16** R. Paraupava, 83,  
Belenzinho, São Paulo, SP, CEP 03171-060

**CNPJ: 03.762.480/0002-05** R. Josepha Gomes  
de Souza, 85, Distrito Industrial Pires, km 947  
Fernão Dias, Extrema, MG, CEP 37640-000

Indústria Brasileira.

---

**FORCE  
LINE**